



Редактор настроек 1.0

Руководство пользователя программой

Строка меню состоит из 3 пунктов: “Файл”, “Настройки” и “Справка”:

“Файл” содержит пункты: “Новый”, “Открыть”, “Сохранить как...”, “Печать”, “Выход”.

“Новый” -> создаёт новый экземпляр настроек и выставляет значения параметров по умолчанию.

“Открыть” -> открывает диалоговое окно с выбором файла настроек, формата “.xml”.

“Сохранить как...” -> открывает диалоговое окно с сохранением файла настроек, формата “.xml”.

“Печать” -> предлагает либо печатать настроек на принтер либо сохранение в файл формата “.pdf”.

“Выход” -> завершение работы с программой.

“ **Настройки** ” содержит пункты: “Считать из контроллера”, “Записать в контроллер”.

Важно помнить, что программа умеет работать только с одним экземпляром настроек. При использовании пункта “Открыть” или “Новый” несохранённые настройки будут утеряны.

1. Импорт настроек на контроллер осуществляется через Web-интерфейс или по USB подключению (см. п. 4). Для импорта настроек через Web-интерфейс необходимо:
 - 1.1. Запустить Web-браузер и в адресную строку браузера ввести IP адрес контроллера МАК-4М(У) или МАК-Т, например, <http://192.168.50.2>
 - 1.2. В открывшейся странице контроллера, в левой нижней части перейти по ссылке “Просмотр и изменение” и ввести пароль. Пароль можно посмотреть и изменить с передней панели в разделе “Мониторинг” в меню контроллере.
 - 1.3. В самом низу страницы в блоке “Импорт из XML” нажать на кнопку “Обзор”, в открывшемся окне выбрать файл настроек и нажать на кнопку «Открыть». При успешном открытии файла имя файла должно быть дописано рядом с кнопкой “Обзор...”. Далее нажать на кнопку “Импортировать”, должно появиться сообщение “Импорт завершился успешно!” (Внимание, на этом шаге происходит только передача настроек в Web-интерфейс, а не в память контроллера)

Импорт из XML	
Файл:	<input type="button" value="Обзор..."/> Файл не выбран.
<input type="button" value="Импортировать"/>	

- 1.4. Внизу странице в блоке “Запись в контроллер” ввести пароль и нажать кнопку “Запись в контроллер”, если появилось сообщение “Успех!”, настройки установлены.

Запись в контроллер	
Пароль:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Записать настройки в контроллер"/>	

2. Экспорт настроек из контроллера на компьютер осуществляется через Web интерфейс и USB подключение (см. п. 3). Для экспорта настроек через Web-интерфейс необходимо:

2.1. Запустить браузер и в адресную строку браузера ввести IP адрес контроллера МАК-4М(У) или МАК-Т,

например, <http://192.168.50.2>

2.2. В открывшейся странице контроллера, в левой нижней части перейти по ссылке “Просмотр и изменение” и ввести пароль. Пароль можно посмотреть и изменить с передней панели в разделе “Мониторинг” в меню контроллере.

2.3. В самом низу страницы в блоке “ Экспорт в XML” нажать на кнопку “Экспортировать”. Файл с настройками сохраняется на вашем компьютере (если вы не выбрали, куда сохранить файл, то он сохраниться в папке по умолчанию для загрузок, которая указана в настройках вашего браузера)

Экспорт в XML
<input type="button" value="Экспортировать"/>


3. Экспорт настроек из контроллера на компьютер по USB подключению осуществляется следующим образом:

3.1. Подключить контроллер к компьютеру по USB с помощью кабеля USB-A-miniUSB и установить драйвер (драйвер располагается в папке установленной программы, по-умолчанию:

C:\Program Files\promsd\MAK-4M Settings\driver


3.2. В программе выбирать меню “ Настройки ”->“Считать из контроллера”.

3.3. Далее в открывшемся окне выбрать “COM порт”, через который подключен контроллер. Обычно COM-порт называется “Gadget Serial COMX” где X – число. Затем нажать ОК. (Возможны ситуации когда “виртуальный COM порт” будет называться по-другому, т.к. версии драйверов могут изменяться без предварительного уведомления).



3.4. При удачном экспорте настройки сразу загрузятся в программу, а в противном случае откроется окно с ошибкой. Загруженные данные в программе можно редактировать или сохранить в отдельный файл.

4. Импорт настроек в контроллер через USB-подключение производится следующим образом:
- 4.1. Подключить контроллер к компьютеру по USB с помощью кабеля USB-A-miniUSB и установить драйвер (драйвер располагается в папке установленной программы, по- умолчанию:
C:\Program Files\promsd\MAK-4M Settings\driver
 - 4.2. В программе выбрать меню “Настройки”->“Записать в контроллер”.
 - 4.3. Далее в открывшемся окне выбрать номер “COM порта”, через который подключен контроллер. Обычно COM-порт называется “Gadget Serial COMX” где X – число. Затем нажимать OK. (Возможны ситуации когда “виртуальный COM порт” будет называться по-другому, т.к. версии драйвером могут изменяться без предварительного уведомления)



- 4.4. При удачной записи настроек появится окно “Удачно записаны настройки”, в противном случае откроется окно с ошибкой.

